## Comment utiliser le SMTP sur un IPC avec Gmail ?

## Appareils applicables

Toutes les séries de caméras IP et Speed Domes avec fonction SMTP.

## Instruction

Étape 1. Allez dans les paramètres de votre compte Google et sélectionnez Sécurité.



Étape 2. Activez la validation en deux étapes.

Vous pouvez sauter cette étape si il est déjà activé.

Connexion à Google		
Mot de passe	Dernière modification : 24 janv. 2022	>
Utiliser votre téléphone pour vous connecter	O Désactivé	>
Validation en deux étapes	C Désactivé	>

Étape 3. Suivez les instructions pour activer la fonctionnalité de validation en deux étapes.

Vous pouvez sauter cette étape si il est déjà activé.

Étape 4. Retournez à la page Sécurité et cliquez sur Mot de passe des applications.

Connexion à Google		* *
Mot de passe	Dernière modification : 24 janv. 2022	>
Validation en deux étapes	Activé	>
Mots de passe des applications	Aucun	>

Étape 5. Générez un nouveau mot de passe d'application et enregistrez-le.

ot compatible with ember it. More info	h the verif rmation	ication in 2 steps. You	u should only enter it	once so you don't hav
You do not have pa Select the app and	issword o the devic	f the application.	o generate the Pace	word of the application
0.1	v	Select device	v	
Select app				

Mot de passe d'application généré		
	Mot de passe d'application pour votre appareil	
	rcds fsgm tsag <b>i;;</b>	
	Comment l'utiliser ?	
Email securesally@gmail.com	Accédez aux paramètres de votre compte Google dans l'application ou l'appareil que vous essayez de configurer. Remplacez le de passe par celui de 16 caractères indiqu	
Password	dessus. Tout comme votre mot de passe classique, ce mot de passe spécifique à une application permet d'accorder un accès complet à votre compte Google. Étant donné que vous n'avez pas besoin de le mémoriser, ne le notez nulle part ni ne le partagez avec personne.	
	ок	

Si vous copiez directement ce mot de passe, vous devrez d'abord le coller ailleurs pour supprimer tous les espaces du mot de passe. Étape 6. Utilisez ce mot de passe pour vous se connecter sur la web de la caméra.

alhua		
<ul> <li>Camera</li> <li>Network</li> <li>TCP/IP</li> <li>Port</li> <li>PPPoE</li> <li>DDNS</li> <li>SMTP(Email)</li> <li>UPnP</li> <li>SNMP</li> <li>Bonjour</li> <li>Multicast</li> <li>Auto Register</li> <li>802.1x</li> <li>QoS</li> <li>Access Platform</li> <li>PTZ</li> <li>Event</li> <li>Storage</li> <li>System</li> <li>Information</li> </ul>	SMTP(Email) SMTP Server Port Anonymity Username Password Sender Authentication Title Mail Receiver	smtp.gmail.com 587 ☐

Serveur SMTP : smtp.google.com

Port : 587(si vous utilisez TLS) ; 465 (si vous utilisez SSL)

Nom d'utilisateur : Votre compte Google Mail

Mot de passe : Généré ci-dessus, Ex.rcdsfsgmtsagxxxx

Expéditeur : Le nom de l'expéditeur de l'email

Authentification : Recommandez TLS, passez à SSL si cela ne fonctionne pas.

Titre : Le titre de l'e-mail

**Récepteur du courrier** : Entrez le récepteur d'e-mail, cliquez sur + pour appliquer, - pour supprimer.

Test courrier : Gardez-le fermé sauf si nécessaire

Étape 7. Enregistrez et cliquez sur Test pour vérifier les configurations.

Étape 8. Vérifiez votre boîte aux lettres électronique pour confirmer que le SMTP a été configuré correctement.