



Comment paramétrer la fonction EPTZ

1/ Cliquer sur PTZ dans le menu principale



2/ Activer la fonction EPTZ



3/ Il est possible de configurer le suivi des cibles lorsque l'IVS est déclenché, dans ce cas la il faut d'abord définir la règle IVS

Suivi des associations



The screenshot shows the Dahua web interface for configuring Intelligent Video Surveillance (IVS). The top navigation bar includes the Dahua logo and a menu with 'IA' highlighted. The main content area is titled 'Config. IA' and shows a progress bar with four steps: 'Sélectionnez le mode Intelligence', 'Plan intelligig', 'Config. règle', and 'IVS'. The 'IVS' step is currently active. Below the progress bar, the configuration is for 'CAMÉRA 1'. There are four toggle switches: 'Carte densité' (off), 'IVS' (on and highlighted with a red box), 'Comptage de personnes' (off), and 'Surveillance d' objets' (off). At the bottom of the configuration area, there are four buttons: 'Retour', 'Suivant', 'Actualiser', and 'Par défaut'.